

EkoTek "Pager" Snabb Guide



► Meny

▲ Uppåt

▼ Nedåt

Larmknapp skickar larm
- om denna används.

Håll knappen ► intryckt (Lång press) för att:

Avsluta Menyläge
Lämna - Avbryta
Avbryta hjälp
Koppla på enheten.

Hur man navigerar i huvudmenyn

För att öppna menynläget, tryck först in knappen Meny (▶).
Använd sedan menyknappen, pil nedåt (▼) och pil uppåt (▲) för att flytta till önskad meny.

▲ Visa meddelande om det inte redan visats

▼ Visa meddelande igen

▶▼▼▼▶▶ = Stänga av Pager

Lång Press ▶ (Meny) = Sätta på sökaren när den varit avstängd